




A.3.1. – ANALÝZA HYDROMORFOLOGICKÉHO STAVU stávající stav

Situace 1:10 000 (ZM10)





Legenda


— Osa toku s kilometráží



— Úseky HMF

Klasifikace HMF stavu

STAV_niva

- 80 - 100 velmi dobrý
- 60 - 80 dobrý
- 40 - 60 střední
- 20 - 40 poškozený
- 0 - 20 zničený





Legenda


— Osa toku s kilometráží



— Úseky HMF

Klasifikace HMF stavu

STAV_niva

80 - 100	velmi dobrý
60 - 80	dobrý
40 - 60	střední
20 - 40	poškozený
0 - 20	zničený





Legenda

— Osa toku s kilometrží

✕ — Úseky HMF

Klasifikace HMF stavu

STAV_niva

80 - 100 velmi dobrý

60 - 80 dobrý

40 - 60 střední



20 - 40 poškozený

0 - 20 zničený

1:10 000



0 100 200 400 m



Legenda

— Osa toku s kilometráží

✕ — Úseky HMF

Klasifikace HMF stavu



STAV_niva

- 80 - 100 velmi dobrý
- 60 - 80 dobrý
- 40 - 60 střední
- 20 - 40 poškozený
- 0 - 20 zničený

1:10 000



0 100 200 400 m



Legenda


— Osa toku s kilometráží



— Úseky HMF

Klasifikace HMF stavu

STAV_niva

- 80 - 100 velmi dobrý
- 60 - 80 dobrý
- 40 - 60 střední
- 20 - 40 poškozený
- 0 - 20 zničený





Legenda

— Osa toku s kilometrží

✕ — Úseky HMF

Klasifikace HMF stavu



STAV_niva

- 80 - 100 velmi dobrý
- 60 - 80 dobrý
- 40 - 60 střední
- 20 - 40 poškozený
- 0 - 20 zničený

1:10 000



0 100 200 400 m



Legenda


— — — — Osa toku s kilometrží


~~—~~ Úseky HMF


Klasifikace HMF stavu

STAV_niva

 80 - 100 velmi dobrý

 60 - 80 dobrý

 40 - 60 střední



 20 - 40 poškozený

 0 - 20 zničený

1:10 000



0 100 200 400 m



Legenda

— Osa toku s kilometráží

— Úseky HMF

Klasifikace HMF stavu



STAV_niva

- 80 - 100 velmi dobrý
- 60 - 80 dobrý
- 40 - 60 střední
- 20 - 40 poškozený
- 0 - 20 zničený

1:10 000



0 100 200 400 m



Legenda

— Osa toku s kilometráží

— Úseky HMF

Klasifikace HMF stavu



STAV_niva

- 80 - 100 velmi dobrý
- 60 - 80 dobrý
- 40 - 60 střední
- 20 - 40 poškozený
- 0 - 20 zničený

1:10 000



0 100 200 400 m



Legenda

--- Osa toku s kilometráží

✕ --- Úseky HMF

Klasifikace HMF stavu



STAV_niva

- 80 - 100 velmi dobrý
- 60 - 80 dobrý
- 40 - 60 střední
- 20 - 40 poškozený
- 0 - 20 zničený

1:10 000



0 100 200 400 m



Legenda

--- Osa toku s kilometrží

✕ --- Úseky HMF

Klasifikace HMF stavu



STAV_niva

- 80 - 100 velmi dobrý
- 60 - 80 dobrý
- 40 - 60 střední
- 20 - 40 poškozený
- 0 - 20 zničený

1:10 000



0 100 200 400 m



Legenda


— Osa toku s kilometráží



✕ — Úseky HMF

Klasifikace HMF stavu

STAV_niva

- 80 - 100 velmi dobrý
- 60 - 80 dobrý
- 40 - 60 střední
- 20 - 40 poškozený
- 0 - 20 zničený





Legenda

— Osa toku s kilometrží

— Úseky HMF

Klasifikace HMF stavu



STAV_niva

- 80 - 100 velmi dobrý
- 60 - 80 dobrý
- 40 - 60 střední
- 20 - 40 poškozený
- 0 - 20 zničený

1:10 000



0 100 200 400 m



Legenda

— Osa toku s kilometráží

✕ — Úseky HMF

Klasifikace HMF stavu



STAV_niva

- 80 - 100 velmi dobrý
- 60 - 80 dobrý
- 40 - 60 střední
- 20 - 40 poškozený
- 0 - 20 zničený

1:10 000



0 100 200 400 m



Legenda


— Osa toku s kilometráží



✕ — Úseky HMF

Klasifikace HMF stavu

STAV_niva

- 80 - 100 velmi dobrý
- 60 - 80 dobrý
- 40 - 60 střední
- 20 - 40 poškozený
- 0 - 20 zničený





Legenda

— Osa toku s kilometrží

— Úseky HMF

Klasifikace HMF stavu



STAV_niva

- 80 - 100 velmi dobrý
- 60 - 80 dobrý
- 40 - 60 střední
- 20 - 40 poškozený
- 0 - 20 zničený

1:10 000



0 100 200 400 m



Legenda

— Osa toku s kilometráží

— Úseky HMF

Klasifikace HMF stavu



STAV_niva

- 80 - 100 velmi dobrý
- 60 - 80 dobrý
- 40 - 60 střední
- 20 - 40 poškozený
- 0 - 20 zničený

1:10 000



0 100 200 400 m



Legenda


— Osa toku s kilometráží



— Úseky HMF

Klasifikace HMF stavu

STAV_niva

- 80 - 100 velmi dobrý
- 60 - 80 dobrý
- 40 - 60 střední
- 20 - 40 poškozený
- 0 - 20 zničený





Legenda


----- Osa toku s kilometrží

~~—~~ Úseky HMF

Klasifikace HMF stavu

STAV_niva

 80 - 100 velmi dobrý

 60 - 80 dobrý

40 - 60 střední

 20 - 40 poškozený

 0 - 20 zničený


1:10 000



10

200

400 m



Legenda


— Osa toku s kilometrží



✕ — Úseky HMF

Klasifikace HMF stavu

STAV_niva

- 80 - 100 velmi dobrý
- 60 - 80 dobrý
- 40 - 60 střední
- 20 - 40 poškozený
- 0 - 20 zničený





Legenda

--- Osa toku s kilometrží

--- Úseky HMF

Klasifikace HMF stavu



STAV_niva

- 80 - 100 velmi dobrý
- 60 - 80 dobrý
- 40 - 60 střední
- 20 - 40 poškozený
- 0 - 20 zničený

1:10 000



0 100 200 400 m



Legenda


--- Osa toku s kilometrží



✕ --- Úseky HMF

Klasifikace HMF stavu

STAV_niva

- 80 - 100 velmi dobrý
- 60 - 80 dobrý
- 40 - 60 střední
- 20 - 40 poškozený
- 0 - 20 zničený





Legenda

— Osa toku s kilometrží

— Úseky HMF

Klasifikace HMF stavu


STAV_niva

- 80 - 100 velmi dobrý
- 60 - 80 dobrý
- 40 - 60 střední
- 20 - 40 poškozený
- 0 - 20 zničený

1:10 000



0 100 200 400 m



Legenda


— Osa toku s kilometrží



— Úseky HMF

Klasifikace HMF stavu

STAV_niva

80 - 100	velmi dobrý
60 - 80	dobrý
40 - 60	střední
20 - 40	poškozený
0 - 20	zničený





Legenda


— Osa toku s kilometrží



— Úseky HMF

Klasifikace HMF stavu

STAV_niva

- 80 - 100 velmi dobrý
- 60 - 80 dobrý
- 40 - 60 střední
- 20 - 40 poškozený
- 0 - 20 zničený





Legenda

— Osa toku s kilometráží

✕ — Úseky HMF

Klasifikace HMF stavu

STAV_niva

- 80 - 100 velmi dobrý
- 60 - 80 dobrý
- 40 - 60 střední
- 20 - 40 poškozený
- 0 - 20 zničený

1:10 000



0 100 200 400 m